

REGOLAZIONE DEI CUSCINETTI SU iO TRACK

Precisazione importante : il mozzo di una ruota iO Track viene regolato in fabbrica per avere un funzionamento ottimale ed evitare l'usura precoce. Il gioco può essere modificato. Qualsiasi regolazione non corretta del gioco può danneggiare i cuscinetti della ruota iO Track o alterare in modo irrimediabile le sue prestazioni.

Attrezzi necessari :

- 1 chiave piatta da 15 mm



1) In caso di eccessivo gioco :

Chiudete molto delicatamente la ghiera freno con la chiave piatta da 15 mm, controllando il gioco sulla sommità della ruota

2) In caso di eccessivo serraggio

Svitare di circa $\frac{1}{2}$ giro la ghiera freno, sbloccate la ruota, estraetela dal telaio e svitate le viti di fissaggio. Date un colpetto delicato con un martello con testa di gomma sull'asse ghiera freno fino ad ottenere una rotazione più libera, rimontate la ruota sul telaio e fate di nuovo la regolazione come nel primo caso