


JANTES



TROU DE VALVE EN MM : 6,5

1 V2312010 JANTE AV CROSSMAX ST 27,5"

RAYONS

2 V2380401 13 RAYONS AVANT CROSSMAX ST 27.5"

MOYEUR

3 N/A CORPS DE MOYEU
4 M40179 FRONT BEARING 25x37x7 20mm AXLE
5 30870501 FRONT AXLE 20mm CROSSMAX ST/SX + DEEMAX ULTI 2012

ADAPTATEURS

6 12982801 15mm ADAPTER KIT - 2012 WHEELS

Crossmax ST

LIVRE AVEC

Blocage rapide arrière BX601	
Blocage rapide arrière BX601	
Valve UST et accessoires	
Valve UST et accessoires	
Adaptateurs 15 Å mm avant	
Adaptateurs 15 Å mm avant	
Adaptateurs pour blocage rapide arrière	
Adaptateurs pour blocage rapide arrière	
Adaptateurs 12 Å x 142 Å mm Å l'arrière	
Adaptateurs 12 Å x 142 Å mm Å l'arrière	
Trous de disque spécifiques	
Trous de disque spécifiques	
Aimant de compteur (roue avant)	
Aimant de compteur (roue avant)	
Clé de réglage polyvalente	
Clé de réglage polyvalente	
Guide utilisateur	
Guide utilisateur	

© Chargé le: 2024-04-26 / Mis à jour le: 2022-03-01