

ASTM CATEGORY 1 : road only

Um eine längere Lebensdauer der Laufräder zu erreichen, empfiehlt Mavic als Obergrenze  $\frac{1}{4}$  das Gesamtgewicht von Fahrer, Ausrüstung und Fahrrad 120 kg

Empfohlene Reifenbreite: 21 bis 28 mm

Max. Reifendruck: 23 mm - 8,7 bar / 125 PSI

Max. Reifenluftdruck: siehe Angaben auf Laufrad und Reifen. Wenn diese abweichen, gilt stets der niedrigere Wert!

**REFERENZEN RÄDER**

# MAVIC Comète Road Tubular

## GELIEFERT MIT

Schnellspanner BR601 (V24 502 01)	
Laufrad-Tasche (V24 801 01)	
Schnellspanner BR601 (V24 502 01)	
Schnellspanner BR601 (V24 502 01)	
Schnellspanner BR601 (V24 502 01)	
Schnellspanner BR601 (V24 502 01)	
Schnellspanner BR601 (V24 502 01)	
Schnellspanner BR601 (V24 502 01)	
1 Paar Bremsbeläge fÄ¼r Exalith-Bremsflanken	
Ventil-Verlängerung	
1 Paar Bremsbeläge fÄ¼r Exalith-Bremsflanken	
1 Paar Bremsbeläge fÄ¼r Exalith-Bremsflanken	
1 Paar Bremsbeläge fÄ¼r Exalith-Bremsflanken	
1 Paar Bremsbeläge fÄ¼r Exalith-Bremsflanken	
1 Paar Bremsbeläge fÄ¼r Exalith-Bremsflanken	
1 Paar Bremsbeläge fÄ¼r Exalith-Bremsflanken	
Multifunktions-Einstellschlüssel (325 423 01)	
Bedienungsanleitung	
Ventil-Verlängerung	
Ventil-Verlängerung	

## COMPATIBILITY

Freilauf: Shimano/Sram (mit optionalem Freilaufkäpperrper umrÄ¼stbar fÄ¼r Campagnolo)	
Freilauf: Shimano/Sram (mit optionalem Freilaufkäpperrper umrÄ¼stbar fÄ¼r Campagnolo)	
Freilauf: Shimano/Sram (mit optionalem Freilaufkäpperrper umrÄ¼stbar fÄ¼r Campagnolo)	
Freilauf: Shimano/Sram (mit optionalem Freilaufkäpperrper umrÄ¼stbar fÄ¼r Campagnolo)	
Freilauf: Shimano/Sram (mit optionalem Freilaufkäpperrper umrÄ¼stbar fÄ¼r Campagnolo)	
Freilauf: Shimano/Sram oder Campagnolo (mit optionalem Freilaufkäpperrper umrÄ¼stbar fÄ¼r XD-R)	
VR-Achse: nur fÄ¼r Schnellspanner	
VR-Achse: nur fÄ¼r Schnellspanner	
VR-Achse: nur fÄ¼r Schnellspanner	
VR-Achse: nur fÄ¼r Schnellspanner	
VR-Achse: nur fÄ¼r Schnellspanner	
HR-Achse: nur fÄ¼r Schnellspanner	
HR-Achse: nur fÄ¼r Schnellspanner	
HR-Achse: nur fÄ¼r Schnellspanner	
HR-Achse: nur fÄ¼r Schnellspanner	
HR-Achse: nur fÄ¼r Schnellspanner	
HR-Achse: nur fÄ¼r Schnellspanner	