REMPLACEMENT D'UN ÉCROU DE RAYON SUR LA ROUE COSMIC CARBONE ULTIMATE

Outillage nécessaire

- Une clé à rayon traditionnel
- Un petit tournevis plat
- Tensiomètre Mavic 995 643 01 + tableau de conversion lecture-tension fourni

Tournez la roue côté roue libre et retirez le clip de maintien des rayons à l'aide du petit tournevis plat.

Dévissez totalement l'écrou à remplacer et retirez-le par l'intérieur du moyeu.

Vissez de 2 tours le nouvel écrou sur la tige filetée et insérez la tête de l'écrou dans son logement.

Replacez le clip de maintien des rayons et effectuez la tension et le centrage définitif de la roue en respectant les tensions de rayons appropriées.