SUSTITUCIÓN DE UNA CABECILLA DE RADIO EN LA RUEDA COSMIC CARBONE ULTIMATE

Herramienta necesaria:

- Llave de radios
- Destornillador plano pequeño
- Tensiómetro Mavic 995 643 01 + tabla de conversión lectura-tensión real

Ponga la rueda hacia el lado del piñón y extraiga el clip de sujeción de radios mediante el destornillador plano.

Desenrosque totalmente la cabecilla a sustituir y extráigala por el interior del buje.

Enrosque un par de vueltas la nueva cabecilla en la rosca del radio e introduzca la cabecilla en su alojamiento en el buje.

Vuelva a colocar el clip de sujeción de radios y efectúe la tension y centrado definitivos de la rueda, respetando las tensiones adecuadas de los radios.