ASSE POSTERIORE SULLE RUOTE A MOZZI QRM+ (COSMIC CARBONE SL PREMIUM, KSYRIUM ELITE 07, CROSSMAX SLR DISC, CROSSMAX SLR, CROSSMAX SL DISC 07, CROSSMAX ST DISC, CROSSMAX ST DISC, CROSSMAX ST E CROSSMAX SX SULLA GAMMA 2007)

Utensili necessari

- Una chiave esagonale da 5 mm
- Una chiave esagonale da 10 mm

Rimuovere il bloccaggio rapido della ruota.

Non è necessario rimuovere la cassetta per effettuare questo intervento.

Tuttavia, non è più possibile smontare la cassetta quando il corpo della ruota libera non è più in posizione sul mozzo.

Sganciare la battuta forcellino lato opposto ruota libera.

Introducete la chiave esagonale da 10 mm nell'asse dal lato opposto ruota libera e quella da 5 mm dal lato ruota libera e svitare.

Rimuovere la vite del bordo dell'asse Lato ruota libera poi sfilare l'asse dal lato opposto ruota libera.

Da questo punto il corpo della ruota libera non è più supportato e potrebbe sfilarsi facilmente.

Procedete alla sostituzione dei pezzi difettosi e riavvitare l'asse e la vite dell'estremità dell'asse (coppia di serraggio 10 Nm).

Il filetto della vite dell'estremità dell'asse di tutti i mozzi di tipo QRM+ prevede la presenza di una preparazione frena-filetto.

Questo per evitare lo svitamento accidentale di questo pezzo.

Il frena-filetti perde però la sua efficacia dopo 4/5 cicli di smontaggio/rimontaggio. A quel punto converrà allora sostituire la vite dell'estremità dell'asse.

Potrete ordinare delle viti dell'estremità dell'asse anche separatamente dagli assi completi utilizzando i codici seguenti :

RUOTE STRADA	Acciaio M10/ED10	324 130 01
	Titanio M10/ED10	995 469 01
RUOTE MTB	Acciaio HG9	324 129 01
	Titanio HG9	995 470 01