2.1. RUOTA AKSIUM : SOSTITUZIONE DEI RAGGI O DEL CERCHIO ANTERIORE

Utensileria necessaria

- Un tiraraggi tradizionale
- Una chiave di mantenimento dei raggi aerodinamici M40567
- Un tensiometro con tabella di conversione lettura-tensione appropriata al tensiometro utilizzato

Il codice e la lunghezza dei raggi da utilizzare sono indicati nella pagina prodotto (pagina 5).

Preparare i raggi avvitando un nipple su ciascuno sino a raggiungere il punto in cui il nipple stesso risulta frenato, poi passare incrocio in prima, in ciascuna delle forature del cerchio, dall'esterno.

Fate passare la parte curvata di ogni raggio nell'occhiellatura della guancia del mozzo.

Ristabilire la tensione della raggiatura verificando che la testa del raggio sia ben collocata nel suo alloggiamento.