

### 1.1.1. EIN-/AUSBAU DES CROSSMAX SL DISC LEFTY AN DER CANNONDALE LEFTY-GABEL

#### Benötigtes Werkzeug:

- 5-mm-Inbusschlüssel

#### Einbau des Laufrades

Zum Radeinbau muss stets die Bremsscheibe montiert sein.

1. Achten Sie auf korrekten Sitz des Dichtringes am grossen Nabenlager.
2. Stecken Sie das Laufrad auf den Achsstummel der Gabel.
3. Ziehen Sie die Halteschraube des Laufrades mit Hilfe des 5-mm-Inbusschlüssels an. Anzugs-Drehmoment: 15 Nm.



#### AUSBAU DES LAUFRADES

Der Radausbau erfolgt mit Hilfe des integrierten Abziehers. Dazu drehen Sie lediglich die Halteschraube mit dem 5-mm-Inbusschlüssel auf, bis das Laufrad von Hand abgenommen werden kann.