

WICHTIGER HINWEIS FÜR DEN UMGANG MIT TRACOMP-SPEICHEN

Das TraComp-Konzept der R-Sys Laufräder beruht auf einer festen Verbindung von Speichennippeln und Hohlspeichen. Daher wird beim Verdrehen eines Speichennippels auch die Speiche über ihre gesamte Länge verdreht (also Speichennippel, Speiche und Speichenkopf).

Die Speichenköpfe der TraComp-Hohlspeichen werden innen am Nabenkörper mithilfe des TraComp-Rings fixiert, damit sie auch Druckkräfte aufnehmen können. Somit können sich die Speichen nicht frei verdrehen.

VOR DEM VERDREHEN VON SPEICHENNIPPELN AN HOHLSPEICHEN (ZUM ZENTRIEREN, ERSETZEN VON SPEICHEN ODER FELGEN) MUSS DAHER DER TRACOMP-RING UNBEDINGT DEMONTIERT WERDEN.

