

REMARQUE IMPORTANTE AU SUJET DE LA MANIPULATION DES RAYONS TRACOMP

Le concept Tracomp de la R-Sys rend solidaire l'écrou de rayon du rayon tubulaire. Ainsi, lors de la manipulation de l'écrou d'un rayon tubulaire, le rayon entre en rotation sur toute sa longueur (écrou, tube et tête).

Dans le concept Tracomp, les têtes des rayons tubulaires sont immobilisées à l'intérieur du corps de moyeu par la bague Tracomp afin de leur permettre de supporter la compression. Ceci empêche les rayons de tourner librement.

EN CONSÉQUENCE, AVANT TOUTE MANIPULATION DE L'ÉCROU D'UN RAYON TUBULAIRE (DEVOILAGE, REMPLACEMENT D'UN RAYON, REMPLACEMENT D'UNE JANTE), IL EST IMPÉRATIF DE RETIRER LA BAGUE TRACOMP DU MOYEU.

