

SOSTITUZIONE DEI PROFILI CX01 SULLE RUOTE COSMIC CXR

Attrezzatura necessaria:


- Nessuna



Ricominciate l'operazione per il 2° profilo poi gonfiate alla pressione d'uso desiderata (da 6 a 11 bars).

PRECAUZIONI D'UTILIZZO

- Verificate la posizione dei vostri pattini freno prima di ogni uscita, non devono mai entrare in contatto con il profilo:



- Assicuratevi che la distanza tra i foderi del vostro telaio sia sufficiente per prevenire qualsiasi contatto tra cerchio e telaio (cerchio molto largo).
- I profili CXR sono esclusivamente compatibili con gli pneumatici/tubolari Mavic CXR. L'utilizzo di qualsiasi altro pneumatico/tubolare è pericoloso per il ciclista.
- L'insieme ruota/pneumatico/profilo CXR è esclusivamente compatibile con il pattini freno Mavic CXR. L'utilizzo di qualsiasi altro pattino è pericoloso per il ciclista.
- Dopo ogni montaggio della ruota sulla bicicletta, verificare che il profilo sia sempre in contatto con lo pneumatico su tutta la circonferenza. Quest'ultimo si può essere spostato toccando i pattini dei freni.
- Smontate i due profili prima di sgonfiare e smontare il vostro pneumatico.
- Sostituire i due profili dopo ogni foratura, percorrenza con pneumatici sgonfi o urto violento sullo pneumatico.
- Non esporre i vostri profili a temperature estreme. Evitare l'esposizione prolungata al sole. Se non utilizzate la vostra bicicletta, proteggete i profili conservandoli protetti da intemperie, luce e umidità. Assicurarsi che lo pneumatico sia sempre gonfio (min. 2 bar), anche in caso d'inattività. Non stirare, tagliare, piegare.
- Non utilizzare un'idropulitrice, che potrebbe rimuovere il profilo e danneggiarlo. Mai lavare i profili (né gli pneumatici) con solventi quali acetone, benzina, diluente o candeggina. In caso di lavaggio con acqua e sapone, smontare i profili, attendere che la ruota sia asciutta e rimontarli.
- Non lasciare alla portata dei bambini.